сотмаркет

Инструкция для Samsung WEP300

Перейти в карточку товара

8 800 775 98 98
Получите техническую консультацию.
Круглосуточно. Без выходных

www.sotmarket.ru
Подробная информация о товаре,
отзывы, обзоры и аксессуары

SAMSUNG

Bluetooth® Headset WEP300

MOBILE ENHANCEMENT

English
Русский
Ελληνικά
Türkçe

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15668A
08/2007.Rev.1.0

English

Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B012977

Safety and usage information

- Never disassemble or modify your headset for any reason. Doing this may cause the headset to malfunction or become combustible. Bring the headset to an authorised service centre to repair it or replace the battery.
- When using your headset while driving, follow local regulations in the country or region you are in.
- Avoid storage at high temperatures (above 50° C/122° F), such as in a hot vehicle or in direct sunlight, as this can damage performance and reduce battery life.
- Do not expose the headset or any of its supplied parts to rain or other liquids.

At very high volumes, prolonged listening to the headset can damage your hearing.

Your headset overview



If your headset responds slowly, stops responding, or freezes, press the reset button on the back of the headset with a pointed tool.

Charging the headset

Put the adapter into the jack on the headset and into the electrical outlet.

Charge the headset until the red indicator light turns blue.

Do not attempt to charge the headset with anything other than the adapter provided.

You can use your headset while charging.

Turning the headset on or off

To turn the headset on, press and hold the Multi-function button until the blue indicator light flashes 4 times.

To turn the headset off, press and hold the Multi-function button until both blue and red indicator lights flash.

Understanding various modes

- **Standby mode**: The headset is waiting for a call. The blue indicator light flashes every 3 seconds.
- **Active mode**: The headset has a call in progress. The blue indicator light flashes every 8 seconds.
- **Pairing mode**: The blue indicator light stays lit. You can discover and connect to your headset on your phone.
- **Low battery mode**: There is less than 10% of battery power left. The red indicator light flashes. You must recharge the battery.

Pairing with your Bluetooth phone

1 Enter Pairing mode.
- Turn off your headset and press and hold the Multi-function button until the blue indicator light remains lit after blinking.
- If you turn it on for the first time, it proceeds into Pairing mode immediately.

2 Search for and pair with your phone according to your phone's user guide. (Bluetooth PIN: 0000, 4 zeros)
- If the pairing is successful, the blue indicator light will flash 10 times rapidly before entering Standby mode.
- If the blue indicator light remains lit, retry pairing.

When the headset and the phone are paired, the headset attempts to reconnect automatically each time it turns on. Otherwise, press the Multi-function button to reconnect.

Using call features

Some features may not be supported by your phone.

In Standby mode

Press the Multi-function button to:
- Answer an incoming call
- Redial the last number called

Press and hold Multi-function button to:
- Make a voice-activated call
- Reject an incoming call

Press and hold [+] and [-] at the same time to turn the indicator light on or off.

In Active mode

Press the Multi-function button to:
- End a call
- Transfer a call from the phone to the headset

Press and hold Multi-function button to:
- Place a call on hold
- Answer a second call
- Rretrieve a call on hold

Press [+] or [-] to adjust the volume.

Press and hold [+] or [-] to turn the microphone off or on.

Warranty and parts replacement

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase. (Depending on your country, the length of warranty may vary.)

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased or qualified service center. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.
- The warranty is limited to the original purchaser
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required for a proper warranty service
- The warranty is void if the serial number, date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation modification, or repair by unauthorised third parties
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components such as batteries and other accessories
- Samsung will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. All repair work on Samsung products by unauthorised third parties voids any warranty

Correct disposal of this product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Specifications

Item	Specifications and description
Version	Bluetooth 2.0 or earlier
Profile	Headset Profile, Hands-Free Profile
Operating range	Up to 30 feet (10 metres)
Maximum Standby time	Up to 80 hours*
Maximum Active time	Up to 5 hours*

* Depending on the phone type and usage, the actual time may vary.

Русский

Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B012977

Сведения об использовании и безопасности

- Запрещается разбирать и вносить изменения в конструкцию гарнитуры. Это может привести к сбоям в работе гарнитуры или к ее воспламенению. Для ремонта гарнитуры или замены аккумуляторов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- При использовании гарнитуры во время движения следуйте действующим требованиям местного законодательства.
- Берегите от воздействия высоких температур (выше 50° C): не оставляйте в разогретом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей, т. к. это может привести к ухудшению работы гарнитуры и сократить срок службы аккумулятора.
- Не подвергайте телефонную гарнитуру и другие компоненты из комплекта поставки воздействию воды или других жидкостей.

Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Общий вид гарнитуры

Если гарнитура медленно реагирует на действия пользователя или перестает реагировать совсем, нажмите заостренным предметом кнопку сброса на задней панели гарнитуры.

Зарядка гарнитуры

Подключите адаптер к разъему гарнитуры и к электрической розетке.

Гарнитуру следует заряжать до тех пор, пока красный цвет светового индикатора не изменится на синий.

Не пытайтесь выполнить зарядку гарнитуры при помощи каких-либо иных приспособлений, кроме зарядного устройства из комплекта поставки.

Во время зарядки гарнитуру можно использовать.

Включение и выключение телефонной гарнитуры

Чтобы включить гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока синий индикатор не вспыхнет 4 раза.

Чтобы выключить гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока не вспыхнут оба световых индикатора — красный и синий.

Различные режимы работы

- **Режим ожидания**. Гарнитура ожидает вызова. Синий индикатор вспыхивает каждые 3 секунды.
- **Активный режим**. Гарнитура обслуживает текущий вызов. Синий индикатор вспыхивает каждые 8 секунд.
- **Режим поиска**. Синий индикатор светится непрерывно. Можно обнаружить и подключить гарнитуру к телефону.
- **Аккумулятор разряжен**. Уровень заряда аккумулятора составляет не более 10%. Мигает красный световой индикатор. Аккумулятор нуждается в подзарядке.

Соединение с совместимым телефоном

1 Включение режима поиска.
- Выключите гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока синий индикатор не перестанет мигать и не начнет светиться непрерывно.
- При первом включении гарнитура автоматически переходит в режим поиска.

2 Выполните поиск и соединение гарнитуры с телефоном в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя телефона. (PIN-код Bluetooth: 0000, 4 нуля)
- Если соединение выполнено успешно, синий индикатор быстро вспыхнет 10 раз, затем гарнитура перейдет в режим ожидания.
- Если синий индикатор продолжает светиться непрерывно, повторите попытку соединения.

Когда гарнитура подключена к телефону, она автоматически пытается восстановить соединение при каждом включении. Если этого не происходит, нажмите многофункциональную кнопку для восстановления соединения.

Использование функций вызова

Некоторые функции могут не поддерживаться вашим телефоном

В режиме ожидания

Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы:
- ответить на входящий вызов;
- повторно вызвать последний набранный номер.

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы:
- выполнить голосовой вызов;
- отклонить входящий вызов.

Чтобы включить или отключить индикатор, одновременно нажмите и удерживайте кнопки [+] и [-].

В активном режиме

Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы:
- завершить вызов;
- перевести вызов с телефона на гарнитуру.

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы:
- перевести вызов в режим удержания;
- ответить на второй вызов;
- вернуться к удержанному вызову.

Для регулировки громкости звука используйте кнопки [+] и [-].

Для включения и выключения микрофона нажимайте и удерживайте кнопки [+] и [-].

Гарантийные обязательства

Изготовителем беспроводной гарнитуры Bluetooth® является «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» (Samsung Electronics Co., Ltd.), находящаяся по адресу: Samsung Main Bldg., 250 Taepyung Ro, 2Ga, Chung-Ku, Seoul, Korea, 100-742. «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» устанавливает официальный срок службы на беспроводную гарнитуру Bluetooth® - 1 год при условии соблюдения правил эксплуатации. (Гарантийный срок может различаться в зависимости от страны.) Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.», фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам обращаться в уполномоченные сервисные центры (УСЦ) «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.», адреса и телефоны которых Вы можете узнать в магазине, либо обратившись по телефону «Единой службы поддержки» - 8-800-555-5555 (бесплатные звонки из РФ), либо отправив запрос по адресу info@samsung.ru.
Они смогут помочь Вам квалифицированно и в кратчайшие сроки. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации беспроводной гарнитуры Bluetooth® и условия гарантийных обязательств.

Данным разделом «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков беспроводной гарнитуры Bluetooth®. Заключение потребителем договора купли-продажи беспроводной гарнитуры Bluetooth®, подтверждаемое кассовым и товарным чеками, выдаваемыми продавцом, либо иными установленными законодательством РФ способами, подразумевает, что на момент исполнения вышеуказанного договора потребитель получил исправное изделие в полном комплекте с руководством пользователя, с гарантийными обязательствами и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Однако, «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании беспроводной гарнитуры Bluetooth® в случае несоблюдения изложенных ниже условий.
Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РФ.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1 Гарантийные обязательства Изготовителя, реализуемые уполномоченными сервисными центрами Изготовителя, распространяются только на модели беспроводных гарнитур Bluetooth®, предназначенные «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» для поставок и реализации на территории РФ и приобретенные в РФ.

2 Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 6 месяцев с даты продажи беспроводной гарнитуры Bluetooth®.

3 Гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, переходники, чехлы, шнуры для переноски, документацию, программное обеспечение (ПО), поставляемые в комплекте с беспроводной гарнитурой Bluetooth®.

4 Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
а. Если беспроводная гарнитура Bluetooth® использовалась в целях, не соответствующих ее прямому назначению;
б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
в. Если беспроводная гарнитура Bluetooth® имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
г. Если дефект вызван изменением конструкции и/или схемы беспроводной гарнитуры Bluetooth®, не предусмотренных Изготовителем;
д. Если дефект вызван действием неодолимых сил, несчастными случаями, умышленными и/или неосторожными действиями потребителя и/или третьих лиц;
е. Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь гарнитуры посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
ж. Если повреждения вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установки и/или смены пароля, неквалифицированной модификации и/или переустановки пользовательского ПО и ПО беспроводной гарнитуры Bluetooth® (прошивок), установки и/или использования неоригинального пользовательского ПО и/или прошивок.

5 Гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на следующие недостатки беспроводной гарнитуры Bluetooth®:
а. Механические повреждения, возникшие после передачи гарнитуры потребителю;
б. Недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и/или несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
в. Недостатки, проявляющиеся вследствие недостаточной емкости телекоммуникационных сетей и мощности радиосигнала, в том числе возникающей из-за особенностей рельефа местности и городской среды, использования гарнитуры на границе или вне зоны действия сигнала сети и/или совместимых устройств;
г. Повреждения, вызванные использованием нестандартных и/или некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания.

6 Настройка и подключение беспроводной гарнитуры Bluetooth®, описанные в настоящем руководстве, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства УСЦ и фирм-продавцов (по договоренности с ними).

7 «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо и/или косвенно нанесенный продукцией Samsung людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, подключения и настройки гарнитуры; умышленных и/или неосторожных действий потребителя и/или третьих лиц.

Правила утилизации изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обращаться к своему поставщику и внимательно прочитать условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

Технические характеристики

Элемент	Характеристики и описание
Версия	Bluetooth 2.0 или более ранняя
Профиль	Профиль гарнитуры, профиль устройства громкой связи
Дальность	До 10 м
Максимальное время ожидания	До 80 часов*
Максимальная продолжительность активного режима	До 5 часов*

* Фактическое время разговора зависит от типа телефона и способа его использования.

Ελληνικά

Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο. Αναγνωριστικό Bluetooth QD: B012977

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε ποτέ το ακουστικό σας για οποιονδήποτε λόγο. Η ενέργεια αυτή ίσως προκαλέσει δυσλειτουργία του σετ ακουστικών ή ίσως υπάρξει κίνδυνος ανάφλεξης. Επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την επισκευή ή για αντικατάσταση της μπαταρίας του σετ ακουστικών.
- Αν χρησιμοποιείτε το ακουστικό ενώ οδηγείτε, θα πρέπει να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής στην οποία βρίσκεστε.
- Αποφύγετε την αποθήκευση σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 50° C / 122° F), όπως σε όχημα με υψηλή εσωτερική θερμοκρασία ή σε μέρος που εκτίθεται άμεσα στις ακτίνες του ήλιου, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και να μειώσει το χρόνο ζωής της μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε το ακουστικό ή οποιοδήποτε από τα παρεχόμενα μέρη σε βροχή ή σε άλλα υγρά.

Η παρατεταμένη χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Επισκόπηση του ακουστικού

Αν το ακουστικό ανταποκρίνεται αργά, σταματήσει να ανταποκρίνεται ή παγώσει, πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος του με ένα αιχμηρό εργαλείο.

Φόρτιση του ακουστικού

Βάλτε το φορτιστή στην υποδοχή του ακουστικού και στην πρίζα.

Φορτίστε το ακουστικό μέχρι η κόκκινη ενδεικτική λυχνία να γίνει μπλε.

Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε το ακουστικό με άλλο φορτιστή εκτός από αυτόν που σας παρέχεται.

Κατά τη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μέχρι η λυχνία ένδειξης να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα 4 φορές.

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μέχρι η λυχνία ένδειξης να αναβοσβήσει με μπλε και κόκκινο χρώμα.

Κατανόηση των διάφορων λειτουργιών

- **Λειτουργία αναμονής**: Το ακουστικό βρίσκεται σε αναμονή για μια κλήση. Η λυχνία ένδειξης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε 3 δευτερόλεπτα.
- **Ενεργή λειτουργία**: Υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη στο σετ ακουστικών. Η λυχνία ένδειξης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε 8 δευτερόλεπτα.
- **Λειτουργία "δημιουργίας ζεύγους"**: Η λυχνία ένδειξης παραμένει μπλε. Μπορείτε να ανιχνεύσετε και να συνδέσετε το ακουστικό στο τηλέφωνό σας.
- **Λειτουργία χαμηλής στάθμης μπαταρίας**: Έχει μείνει λιγότερο από το 10% της ισχύος της μπαταρίας. Η λυχνία ένδειξης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Πρέπει να επαναφορτίσετε τη μπαταρία.

Δημιουργία ζεύγους με το τηλέφωνο Bluetooth

1 Εκκινήστε τη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους.
- Απενεργοποιήστε το ακουστικό και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μέχρι η ενδεικτική λυχνία να παραμείνει μπλε μετά το αναβόσμημα.
- Αν το ενεργοποιείτε για πρώτη φορά, μπαίνει στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους αυτόματα.

2 Αναζητήστε το τηλέφωνό σας και δημιουργήστε ζεύγος σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας (Κωδικός PIN του Bluetooth: 0000, 4 μηδενικά)
- Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η λυχνία ένδειξης θα αναβοσβήσει γρήγορα με μπλε χρώμα 10 φορές πριν εισέλθει στη λειτουργία αναμονής.
- Αν η λυχνία ένδειξης παραμείνει μπλε χωρίς να αναβοσβήνει, δοκιμάστε και πάλι να δημιουργήσετε ζεύγος.

Όταν το ακουστικό και το τηλέφωνο δημιουργήσουν ζεύγος, το ακουστικό προσπαθεί να επανασυνδεθεί αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείται. Διαφορετικά, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επανασυνδεθείτε.

Χρήση των λειτουργιών κλήσης

Ενδέχεται ορισμένες λειτουργίες να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για:
- Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση
- Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για:
- Πραγματοποίηση μιας φωνητικής κλήσης
- Απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα [+] και [-] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία ένδειξης.

Σε ενεργή λειτουργία

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για:
- Τερματισμό κλήσης
- Μεταφορά μιας κλήσης από το τηλέφωνο στο σετ ακουστικών

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για:
- Θέση κλήσης σε αναμονή
- Απάντηση σε μια δεύτερη κλήση
- Επιστροφή σε μια κλήση έπειτα από αναμονή

Πατήστε το πλήκτρο [+] ή [-] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [+] ή [-] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

Εγγύηση και αντικατάσταση μερών

Η Samsung εγγυάται την απουσία οποιουδήποτε ελαττώματος στο υλικό, το σχεδιασμό και την ποιότητα κατασκευής αυτού του προϊόντος για περίοδο ενός έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. (Ανάλογα με τη χώρα σας, η διάρκεια της εγγύησης μπορεί να διαφέρει.)

Αν κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό μετά από κανονική χρήση και συντήρηση, πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στον προμηθευτή από τον οποίο το αγοράσατε ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service. Η ευθύνη της Samsung και της εξουσιοδοτημένης εταιρείας συντήρησης περιορίζεται στο κόστος επισκευής ή/και αντικατάστασης της μονάδας για την οποία ισχύει η εγγύηση.
- Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή
- Για σωστές υπηρεσίες εγγύησης, απαιτείται ένα αντίγραφο της απόδειξης ή άλλο αποδεικτικό αγοράς
- Η εγγύηση είναι άκυρη σε περίπτωση που αφαιρείται ο σειριακός αριθμός, η ετικέτα του κωδικού ημερομηνίας ή η ετικέτα προϊόντος, ή αν το προϊόν έχει υποστεί φυσική κακοποίηση, μη κατάλληλη εγκατάσταση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη
- Ειδική εξαίρεση από οποιαδήποτε εγγύηση ισχύει για τα αναλώσιμα εξαρτήματα περιορισμένης διάρκειας ζωής, όπως μπαταρίες και άλλα εξαρτήματα
- Η Samsung δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη συμβαίνει κατά την αποστολή. Εργασίες επιδιόρθωσης σε προϊόντα Samsung από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη ακυρώνουν οποιαδήποτε εγγύηση

Σωστή διάθεση αυτού του Προϊόντος

(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Προδιαγραφές

Στοιχείο	Προδιαγραφές και περιγραφή
Έκδοση	Bluetooth 2.0 ή νεότερη
Προφίλ	Προφίλ "Ακουστικά", προφίλ "Hands-Free"
Εύρος λειτουργίας	Ως 30 πόδια (10 μέτρα)
Μέγιστος χρόνος αναμονής	Ως 80 ώρες*
Μέγιστος ενεργός χρόνος	Ως 5 ώρες*

* Ανάλογα με τον τύπο τηλεφώνου και τη χρήση, ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει.

Türkçe

Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B012977

Güvenlik ve kullanım bilgileri

- Kulaklığınızı hiçbir şekilde parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi halde kulaklık bozulabilir veya alev alabilir. Kulaklığı onarım için veya pilini değiştirmek için yetkili servis merkezine götürün.
- Araba kullanırken kulaklığınızı kullanacaksanız, bulunduğunuz ülke veya bölgedeki yerel yönetmeliklere uyun.
- Sıcak araç içi veya doğrudan güneş ışığı gibi (50° C/122° F üstü) yüksek sıcaklık içeren ortamlarda saklamayın; yüksek sıcaklıkta saklanması durumunda performans düşüşü görülebilir ve pil ömrü azalabilir.
- Kulaklığın veya kulaklıkla birlikte verilen parçaların yağmura veya herhangi bir sıvıya maruz kalmamasına dikkat edin.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklık kullanmak işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Kulaklığınıza genel bakış



Kulaklığınız yavaş yanıt veriyorsa, artık yanıt vermiyorsa veya takılıyorsa kulaklığın arkasındaki sıfırla düğmesine ucu sivri bir aletle basın.

Kulaklığı şarj etme

Adaptörü kulaklığın jakına ve elektrik prizine takın.

Kulaklığın kırmızı gösterge maviye dönüşene kadar şarj edin.

Kulaklığı şarj etmek için ürünle birlikte verilen adaptörden başka bir adaptör kullanmayın.

Şarj sırasında kulaklığı kullanabilirsiniz.

Kulaklığı açma veya kapatma

Kulaklığı açmak için mavi gösterge ışığı 4 kez yanıp sönene kadar Çoklu İşlem düğmesine uzun basın.

Kulaklığı kapatmak için mavi ve kırmızı gösterge ışığı yanıp sönene kadar Çoklu İşlem düğmesine uzun basın.

Farklı modları anlama

- **Bekleme modunda**: Kulaklık arama bekliyordur. Mavi gösterge ışığı 3 saniye yanıp sönüyor.
- **Etkin mod**: Kulaklık ile o sırada bir görüşme yapılıyordur. Mavi gösterge ışığı 8 saniye yanıp sönüyor.
- **Eşleştirme modu**: Mavi gösterge ışığı yanar durumda kalıyor. Telefonunuzdaki kulaklığınızı bulabilir ve bağlanabilirsiniz.
- **Zayıf pil modu**: %10'dan daha az pil kalmıştır. Kırmızı gösterge ışığı yanıp sönüyor. Pili yeniden şarj etmeniz gerekir.

Bluetooth telefonunuzla eşleştirme

1 Eşleştirme moduna girin.
- Kulaklığınızı kapatın ve yanıp söndükten sonra mavi gösterge ışığı yanar duruma geçene kadar Çoklu İşlem düğmesine uzun basın.
- İlk defa açıyorsanız hemen Eşleştirme moduna geçer.

2 Telefonunuzun kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde telefonunuzu arayın ve eşleştirme yapın. (Bluetooth PIN: 0000, 4 sıfır)
- Eşleştirme işlemi başarılı olursa Bekleme moduna girmeden önce mavi gösterge 10 kez hızlı hızlı yanar söner.
- Mavi gösterge ışığı yanar durumda kalırsa eşleştirme işlemini yeniden deneyin.

Kulaklık ve telefon eşleştirildiğinde kulaklık her açıldığında otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener. Aksi halde yeniden bağlanmak için Çoklu İşlem düğmesine basın.

Arama özelliklerini kullanma

Bazı özellikler telefonunuz tarafından desteklenmeyebilir.

Bekleme modunda

Şu işlemler için Çoklu İşlem düğmesine basın:
- Gelen aramayı yanıtlama
- Son aranan numarayı yeniden arama

Şu işlemler için Çoklu İşlem düğmesine uzun basın:
- Sesle arama yapma
- Gelen aramayı reddetme

Gösterge ışığını açmak veya kapatmak için [+] ve [-] tuşuna aynı anda uzun basın.

Etkin modda

Şu işlemler için Çoklu İşlem düğmesine basın:
- Aramayı bitirme
- Telefondan kulaklığa arama aktarma

Şu işlemler için Çoklu İşlem düğmesine uzun basın:
- Bir aramayı bekletme
- İkinci aramayı cevaplama
- Bir aramayı bekletme

Sesi ayarlamak için [+] veya [-] tuşuna basın.

Mikrofonu kapatmak veya açmak için [+] veya [-] tuşuna uzun basın.

Garanti ve parça değiştirme

Samsung, bu ürünün satın alındığı tarihten itibaren bir yıl süreyle malzeme, tasarım ve işçilik kusurları içermediğini garanti eder. (Ülkenize bağlı olarak garanti süresinin uzunluğu değişiklik gösterebilir.)

Bu ürünün, garanti süresi dahilinde normal kullanım ve servis sırasında arızalı olduğu tespit edilirse satın alındığı mağazaya veya yetkili servis merkezine iade edilmesi gerekir. Samsung ve yetkili bakım firmasının sorumluluğu, ürünün garanti kapsamında onarılması ve/veya değiştirilmesi ile sınırlıdır.
- Garanti ürünü satın alan kişi ile sınırlıdır.
- Garanti hizmetinden yararlanılabilmesi için makbuz veya faturanın ibrazı gereklidir.
- Seri numarasının, tarih kod etiketinin veya ürün etiketinin çıkarılması veya ürünün kötü kullanılması, yanlış kurulum değişikliği yapılması veya yetkili olmayan üçüncü taraflarca onarılması garantinin geçerliliğini ortadan kaldırır.
- Pil ve aksesuarlar gibi sınırlı ömre sahip sarf malzemeleri özellikle garanti kapsamı dışındadır.
- Samsung, sevkiyat sırasında oluşan kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz. Samsung ürünlerinde yetkili olmayan kişilerce yapılan her türlü onarım işlemi, garantiyi geçersiz kılacaktır.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(elektrikli /elektronik ekipman kategorisinde atık)

Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.

Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.

İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Teknik Özellikler

Öğe	Özellikler ve açıklama
Sürüm	Bluetooth 2.0 veya önceki sürümü
Profil	Kulaklık Profili, Ahizesiz Profil
Çalışma aralığı	En çok 30 feet (10 metre)
Maksimum Bekleme süresi	En çok 80 saat*
Maksimum Etkin kalma süresi	En çok 5 saat*

* Gerçek konuşma süresi telefonun türüne ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Declaration of Conformity (R&TTE)

SAMSUNG ELECTRONICS

We, **Samsung Electronics**

declare under our sole responsibility that the product

Bluetooth Headset : WEP300

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

SAFETY	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
RADIO	**EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

which will be made available upon request.
(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK※

2007.03.25
(place and date of issue)

Yong-Sang Park / S. Manager
(name and signature of authorised person)

※ **It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.**

Samsung WEP300

Описание Отзывы

Оформление кредита
онлайн за 2 минуты

Доставка заказов
по всей России

Круглосуточная
служба поддержки

Оплата заказа любым
удобным способом